

Montageanleitung: Brodit 855320

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem oberen und unteren Teil des Armaturenbretts drücken.

2. Den ProClip nach vorne klappen so dass sich die angewinkelte untere Kante hinter das untere Teil des Armaturenbretts festhakt. Den ProClip nach oben drücken und die angewinkelte obere Kante um das Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.

3. ProClip-Halterung sitzt im Platz.

4. ProClip-Halterung sitzt im Platz.