

Montageanleitung: Brodit 855324

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Klimaanlage und dem Armaturenbrett drücken. Die Oberfläche, wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Das obere Ende des ProClip nach oben/vorne klappen so dass sich die untere angewinkelte Kante hinter dem unteren Sektion des Armaturenbretts festhakt. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und dem umliegenden Rahmen festhaken. Den "Gap Opener" herausziehen. Die obere Ende anziehen/nach unten drücken/wackeln, so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingehet und ein Einrasten zu hören ist.

3. ProClip-Halterung sitzt im Platz.

4. ProClip-Halterung sitzt im Platz.