

Montageanleitung: Brodit 855327

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Mittelkonsole und dem Armaturenbrett drücken. Den ProClip nach oben und vorne drücken, so dass sich die angewinkelte Kante hinter der Mittelkonsole festhakt.
2. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken.
3. ProClip-Halterung sitzt im Platz.
4. ProClip-Halterung sitzt im Platz.