

Montageanleitung: Brodit 855328

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem unteren Teil der Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken. Den ProClip nach innen und nach innen oben/vorne drücken so dass sich die angewinkelte untere Kante hinter der Armaturentafel festhakt.

2. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken.

3. und 4. ProClip ist montiert.