

Montageanleitung: Brodit 855329

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken.

2. Das untere Ende des ProClip nach oben und vorne drücken. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und der Mittelkonsole drücken.

3. ProClip-Halterung sitzt im Platz.

4. ProClip-Halterung sitzt im Platz.