

Montageanleitung: Brodit 855333

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Dieser ProClip kann auf dem rechten und linken Lüftungsgitter platziert werden.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die obere Kante des ProClip in das obere Ende des Lüftungsgitters drücken.

2. Das obere Ende des ProClip nach oben drücken so dass sich der Klebestreifen befestigt. Gleichzeitig den ProClip nach vorne drücken.

3. Das untere Ende des ProClip nach vorne und oben drücken, und die untere Kante in den Spalt zwischen der Mittelkonsole und dem Rahmen um die Lüftungsgitter festhaken.

4. ProClip ist montiert.