

Montageanleitung: Brodit 855337

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Einstellknopf des Lüftungsgitters und dem umliegenden Rahmen drücken.

2. Das obere Ende des ProClip nach unten drücken so dass er sich beugt. Die mit Nut versehene Kante am oberen Ende des ProClip unter dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.

3. Dieser ProClip kann auch auf dem rechten Lüftungsgitter platziert werden.

4. ProClip ist montiert.