

Montageanleitung: Brodit 855342

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das linke Ende des ProClip in das linke Teil des Lüftungsgitter platzieren.

2. Die rechte Seite des ProClip nach vorne drücken so dass sich der ProClip im Platz auf der Innenseite des Lüftungsgitter-Rahmens festhakt. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist.

3. ProClip-Halterung sitzt im Platz.

4. ProClip-Halterung sitzt im Platz.