

Montageanleitung: Brodit 855346

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende einer der beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem umliegenden Mittelkonsolen-Rahmen drücken. Die Schutzfolie vom Klebesterifen am ProClip entfernen.

2. Die linke Kante des ProClip in den Spalt unter den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Die beide "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Mittelkonsolen-Rahmen und dem Mittelkonsole drücken. Den ProClip nach unten drücken, gleichzeitig das rechte Ende nach links drücken so dass sich die rechte Kante in den Spalt neben den "Gap Openern" geht. Die "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.