

Montageanleitung: Brodit 855349

Angled mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Der ProClip kann wahlweise über der ganzen Breite des Lüftungsgitters angebracht werden.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken.

2. Das untere Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Das obere Ende des ProClip nach vorne drücken so dass sich die obere Kante in den Spalt zwischen dem Display und dem Armaturenbrett geht.

4. ProClip ist montiert.