

Montageanleitung: Brodit 855358

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das dünne Ende der beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Gepolstert (mit Filz beschichtet)en Armaturenbrett-Kante und der Oberseite der Armaturenbrett drücken.

2. Das untere Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Gepolstert (mit Filz beschichtet)en Armaturenbrett-Kante und dem Rahmen um dem Display drücken.

3. Das obere Ende des ProClip nach vorne drücken und die J-förmige Kante in den Spalt zwischen den "Gap Openern" festhaken. Die "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert. Dieser ProClip wird auch weiter links und rechts entlang der Gepolstert (mit Filz beschichtet)en Armaturenbrett-Kante angebracht werden.