

Montageanleitung: Brodit 855361

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, den ProClip in den genauen Position platzieren, wie in den Bildern gezeigt wird.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die mit Nut versehene Kante am linken Ende des ProClip um der Kante des Rahmens um das Lüftungsgitter festhaken.

2. Das rechte Ende des ProClip nach links drücken. Gleichzeitig, das rechte Ende nach vorne in das Lüftungsgitter drücken. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist.

3. ProClip-Halterung sitzt im Platz.

4. ProClip-Halterung sitzt im Platz.