

Montageanleitung: Brodit 855362

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und dem umliegenden Rahmen platzieren. Die Oberkante des ProClip in die selbe Höhe als die Krümmung des Rahmens um das Lüftungsgitter platzieren.

2. Das rechte Ende des ProClip nach links drücken. Gleichzeitig das rechte Ende des ProClip nach vorne drücken und die mit Nut versehene Kante um den Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.

3. ProClip-Halterung sitzt im Platz.

4. ProClip-Halterung sitzt im Platz.