

Montageanleitung: Brodit 855365

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und der Blende um das Display drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Die angewinkelte Kante ganz in den Spalt drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

2. Den ProClip anziehen, und die angewinkelte unter Kante um das Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.

3. Dieser ProClip kann über die ganze Breite des Lüftungsgitters platziert werden.

4. ProClip ist montiert.