

Montageanleitung: Brodit 855366

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist sehr wichtig, dass der ProClip genau wie auf dem Bild plaziert wird.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und dem Rahmen um die Armaturentafel drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die angewinkelte dünne Kante des ProClip in den Spalt unter den "Gap Opener" drücken.

3. Den ProClip nach unten drücken und die mit Nut versehene Kante um die Kante des Rahmens festhaken. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.