

Montageanleitung: Brodit 855367

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Instrumententafel und dem Armaturenbrett drücken. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den ProClip nach rechts/vorne drücken, so dass sich die linke angewinkelte Kante hinter dem Rahmen um die Instrumententafel festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen.

2. Den "Gap Opener" in die obere linke Ecke des Rahmens um das Display drücken.

3. Den ProClip nach links drücken. Die dünne Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt unter den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.