

Montageanleitung: Brodit 855368

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Blende um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip über der Blende um das Lüftungsgitter festhaken.

2. Den ProClip nach unten ziehen und die angewinkelte untere Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" festhaken. Den "Gap Opener" entfernen.

3. Dieser ProClip kann auch über dem linken Lüftungsgitter platziert werden. Ein Gerät das in diese Position installiert ist, kann dem Display blockieren.

4. ProClip ist montiert.