

Montageanleitung: Brodit 855379

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die mit Nut versehene linke Kante des ProClip an der Innenseite des Rahmens um das Lüftungsgitters platzieren. Der ProClip ist in die obere linke Ecke des Lüftungsgitters platziert zu werden.

2. Die mit Nut versehene rechte Kante des ProClip an der Innenseite des Rahmens um das Lüftungsgitters festhaken.

3. ProClip-Halterung sitzt im Platz.

4. ProClip-Halterung sitzt im Platz.