

Montageanleitung: Brodit 855382

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Display und der Blende drücken. Eine Ecke der angewinkelte obere Kante des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Die angewinkelte obere Kante ganz in den Spalt drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

2. Den "Gap Opener" in den Spalt zwischen der Blende und dem Armaturenbrett drücken. Das untere Ende des ProClip nach unten ziehen und die angewinkelte untere Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" festhaken. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. ProClip-Halterung sitzt im Platz.

4. ProClip-Halterung sitzt im Platz.