

Montageanleitung: Brodit 855383

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die mit Nut versehene Kante am linken Ende des ProClip am Rahmen um das Lüftungsgitter platzieren.

2. Den ProClip nach links drücken und die rechte Kante in das Lüftungsgitter drücken. Die rechte Seite des ProClip drücken, so dass sich die mit Nut versehene Kante um den Rahmen um das Lüftungsgitter einrastet.

3. ProClip-Halterung sitzt im Platz.

4. ProClip-Halterung sitzt im Platz.