

Montageanleitung: Brodit 855385

Angled mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Armaturentafel und der Seitenwand der Mittelkonsole drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die linke Kante des ProClip, mit Klebestreifen, über dem Rahmen um die Armaturentafel festhaken.

2. Die rechte Seite des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt unter den "Gap Opener" festhakt.

3. Die rechte Seite des ProClip Richtung Mittelkonsole drücken, so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.