

Montageanleitung: Brodit 855386

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die obere Ende des ProClip in das obere Ende des Lüftungsgitters drücken, ganz in den Lüftungsgitter drücken so dass der ProClip an dem Gepolstert (mit Filz beschichtet)en Armaturenbrett liegt. Bild ansehen für Position.

2. Den ProClip nach unten drücken. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip nach oben in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und der Blende unter, drücken. Den ProClip nach vorne drücken so dass sich die dünne untere Kante in den Spalt renieght. Der Rahmen um das Lüftungsgitter wird etwas biegen aber wird sich jedoch zurück im Platz gehen wenn der ProClip in den Spalt geht.

3. Dieser ProClip kann überall in der Breite des Lüftungsgitters platziert werden.

4. ProClip ist montiert.