

Montageanleitung: Brodit 855388

Center mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die linke Kante des ProClip um dem Rahmen um die Instrumententafel festhaken.
2. Die rechte Seite des ProClip nach vorne drücken.
3. Die rechte Kante des ProClip um dem Rahmen um die Instrumententafel festhaken.
4. ProClip ist montiert.