

Montageanleitung: Brodit 855390

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und der Gepolstert (mit Filz beschichtet)en Blende drücken. Den ProClip nach unten klappen und die obere angewinkelte Kante unter dem Armaturenbrett festhaken.

2. Den ProClip anziehen und die angewinkelte untere Kante unter der obere Kante des Lüftungsgitters festhaken.

3. Dieser ProClip kann überall der Weite der Lüftungsgitter platziert werden.

4. ProClip ist montiert.