

Montageanleitung: Brodit 855391

Angled mount, High

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die dünne Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Display und dem Armaturenbrett drücken. Den ProClip nach unten drücken, so dass sich die dünne obere Kante hinter dem Rahmen um das Display festhakt.
2. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip um den Armaturenbrett festhaken.
3. Dieser ProClip kann auch an dem linken Seite der Armaturentafel platziert werden. Ein Gerät das in diese Position installiert ist, kann dem Display blockieren.
4. ProClip ist montiert.