

Montageanleitung: Brodit 855393

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die mit Nut versehene rechte Kante des ProClip an der Innenseite des Rahmens um das Lüftungsgitters platzieren.

2. Den ProClip nach rechts drücken und die linke Kante in das Lüftungsgitter drücken.

3. Die linke Seite des ProClip nach vorne drücken so dass sich die mit Nut versehene Kante an der Innenseite des Rahmens um das Lüftungsgitters einrastet.

4. ProClip ist montiert.