

Montageanleitung: Brodit 855394

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die mit Nut versehene linke Kante des ProClip an der Innenseite des Rahmens um das Lüftungsgitters platzieren.

2. Den ProClip nach links drücken und die rechte Kante in das Lüftungsgitter drücken.

3. Die rechte Seite des ProClip nach vorne drücken so dass sich die mit Nut versehene Kante an der Innenseite des Rahmens um das Lüftungsgitters einrastet.

4. ProClip ist montiert.