

Montageanleitung: Brodit 855395

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die angewinkelte Kante des ProClip unter den Rahmen um der Lüftungsgitter drücken. Den vorderen Teil des ProClip nach unten drücken so dass sich die angewinkelte hintere Kante unter den Rahmen um die Lüftungsgitter festhakt und am Armaturenbrett liegt.
2. Den ProClip nach vorne/unten drücken. Die angewinkelte Vorderkante unter dem Rahmen um die Armaturentafel festhaken.
3. Dieser ProClip kann auch bei dem rechten Lüftungsgitter platziert werden.
4. ProClip ist montiert.