

Montageanleitung: Brodit 855400

Angled mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip unter der Blende festhaken.
2. Den ProClip nach oben ziehen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip über der Blende festhaken.
3. Oben am ProClip nach unten drücken, so dass sich der Klebestreifen richtig befestigt.
4. ProClip ist montiert.