

Montageanleitung: Brodit 855401

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Dieser ProClip besteht aus zwei Teilen Teil 1. Montagestück (das kleinste Teil) Teil 2. Montageplatte

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die angewinkelte Kante am Teil 1 in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem umliegenden Rahmen drücken.

2. Teil 1 nach vorne drücken, gleichzeitig nach rechts drücken, so dass sich die angewinkelte Kante hinter der Armaturentafel festhakt.

3. Die Schutzfolie vom Klebstreifen am Teil 2 entfernen. Teil 2 an Teil 1 auf die Art und Weise platzieren, dass die Löcher miteinander übereinstimmen. Teil 2 an Teil 1 mit den mitgelieferten Schrauben befestigen.

4. ProClip ist montiert.