

Montageanleitung: Brodit 855405

Angled mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das obere Ende des ProClip in das obere Ende des Lüftungsgitters platzieren. Den ProClip nach oben drücken, gleichzeitig anziehen so dass sich die angewinkelte Kante nach oben in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und der umliegenden Blende reingeh.

2. Das untere Ende des ProClip nach oben/vorne drücken. Die mit Nut versehene Kante über der Kante der Blende um das Lüftungsgitter festhaken.

3. Dieser ProClip kann auch über dem linken Lüftungsgitter platziert werden. Ein Gerät das in diese Position installiert ist, kann dem Display blockieren.

4. ProClip ist montiert.