

Montageanleitung: Brodit 855406

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, der ProClip in die genaue Position platzieren, wie im Bild gezeigt werden ist.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in das obere Ende des Lüftungsgitter drücken, genau auf dem Lüftungsgitter zentriert.

2. Das untere Ende des ProClip nach oben/vorne drücken und die angewinkelte Kante in das untere Ende des Lüftungsgitters festhaken.

3. ProClip-Halterung sitzt im Platz.

4. ProClip-Halterung sitzt im Platz.