

Montageanleitung: Brodit 855407

Center mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und dem Rahmen um das Auto-Radio drücken.

2. Das obere Ende des ProClip nach oben ziehen so dass sich die angewinkelte Kante frei ist und nicht dem Armaturenbrett berührt/kratzt. Das obere Ende des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die angewinkelte Kante über dem Spalt oben am Armaturenbrett zwischen den Lüftungsgittern platziert ist.

3. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt oben am Armaturenbrett zwischen den Lüftungsgittern festhaken. Oben am ProClip nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht.

4. ProClip ist montiert.