

## Montageanleitung: Brodit 855409

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.**

1. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip über der Kante des Rahmens um das Lüftungsgitter festhaken.
2. Das obere Ende des ProClip nach unten/vorne drücken. Die mit Nut versehene Kante unter der Kante des Rahmens um das Lüftungsgitter festhaken.
3. ProClip-Halterung sitzt im Platz.
4. ProClip-Halterung sitzt im Platz.