

Montageanleitung: Brodit 855412

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das untere Ende des ProClip in das untere Ende des Lüftungsgitters platzieren so dass sich die Nut die unter der Klebestreifen ist, über die Ecke des Rahmens um das Lüftungsgitter festhakt.

2. Das obere Ende des ProClip nach vorne drücken so dass sich die mit Nut versehene Kante unter dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhakt.

3. Dieser ProClip kann überall über die Breite des Lüftungsgitters platziert werden.

4. ProClip ist montiert.