

## Montageanleitung: Brodit 855416

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.**

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Blende um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. Die angewinkelte Kante am unteren Ende in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.
2. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip über der Blende um das Display festhaken.
3. Dieser ProClip kann auch über dem linken Lüftungsgitter platziert werden. Ein Gerät das in diese Position installiert ist, kann dem Display blockieren.
4. ProClip ist montiert.