

Montageanleitung: Brodit 855417

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Mittelkonsole und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die rechte Kante des ProClip, mit Klebestreifen, am Rahmen um das Lüftungsgitter platzieren.

2. Die linke Seite des ProClip nach vorne drücken so dass sich die linke Kante in den Spalt unter den "Gap Opener" festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. ProClip-Halterung sitzt im Platz.

4. ProClip-Halterung sitzt im Platz.