

Montageanleitung: Brodit 855418

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und dem umliegenden Rahmen drücken. Nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht.

2. Das obere Ende des ProClip nach unten drücken. Danach das obere Ende des ProClip nach vorne drücken und die angewinkelte obere Kante in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und dem umliegenden Rahmen drücken. Nach oben drücken, so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht.

3. Dieser ProClip kann überall der Weite des Lüftungsgitters platziert werden.

4. ProClip ist montiert.