

Montageanleitung: Brodit 855420

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Dieser ProClip besteht aus zwei Teilen: Teil 1. Befestigungsstück Teil 2. Montageplatte

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt oben am Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am Teil 1 entfernen.

2. Die dünne Kante des Teils 1. in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Teil 2 mit Teil 1 anpassen. Die dünne Kante des Teils 2 in den Spalt zwischen der Armaturenbrett Überhang und dem Rahmen um die Armaturentafel drücken.

3. Teil 1 nach unten klappen, gleichzeitig nach vorne drücken so dass sich die Kante in den Spalt bleibt und unter dem Armaturenbrett festhakt. Teil 2 nach vorne drücken so dass sich die Kante in den Spalt belibt und hinter dem Rahmen festhakt. Teil 2 an Teil 1 mit den beiliegenden Schrauben befestigen. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert. Dieser ProClip kann über die ganze Breite des Armaturenbretts platziert werden.