

Montageanleitung: Brodit 855421

Center mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das obere Ende des ProClip in das obere Ende des Lüftungsgitters platzieren so dass sich die obere Kante an dem Ecke des Lüftungsgitter-Haus liegt.
2. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Rahmen um der Armaturentafel festhaken.
3. Dieser ProClip kann überall über die Breite des Lüftungsgitters platziert werden.
4. ProClip ist montiert.