

Montageanleitung: Brodit 855423

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Blende um der Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die untere Kante des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken.

2. Das obere Ende des ProClip nach oben/vorne drücken/klappen so dass sich die untere Kante hinter dem Armaturenbrett festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Den "Gap Opener" in den Spalt zwischen der Blende um der Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" festhaken. Oben am ProClip nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.