

Montageanleitung: Brodit 855426

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und dem umliegenden Rahmen drücken, sowohl über und unter dem Lüftungsgitter. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und dem umliegenden Rahmen drücken.
3. Das obere Ende des ProClip nach unten drücken und die angewinkelte Kante in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und dem umliegenden Rahmen festhaken. Den ProClip wackeln, so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht.
4. ProClip ist montiert.