

Montageanleitung: Brodit 855430

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die mit Nut versehene Kante am rechten Ende des ProClip am Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.
2. Den ProClip nach rechts drücken, danach nach vorne drücken so dass sich die linke Kante am Rahmen um das Lüftungsgitter festhakt.
3. ProClip-Halterung sitzt im Platz.
4. ProClip-Halterung sitzt im Platz.