

Montageanleitung: Brodit 855431

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die J-förmige Kante am oberen Ende des ProClip um die vorne Kante oben am Armaturenbrett bei der Windschutzscheibe festhaken.

2. Den ProClip anziehen und die untere Kante unter der Armaturenbrett Überhang festhaken.

3. Dieser ProClip kann auch über dem linken Lüftungsgitter platziert werden.

4. ProClip ist montiert.