

Montageanleitung: Brodit 855432

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Den ProClip an der Mittelkonsole platzieren, wie im Bild gezeigt wird.

2. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt unter der Konsole drücken, in den Spalt auf der Fahrerseite.

3. Das untere Ende des ProClip nach oben drücken und die mit Klebestreifen versehene Kante über der Chrom-Blende der Konsole festhaken. Das untere Ende des ProClip andrücken, so dass sich der Klebestreifen befestigt.

4. ProClip ist montiert.