

Montageanleitung: Brodit 855437

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die untere Kante des ProClip in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett um das Lüftungsgitter und dem Rahmen um die Armaturentafel drücken.

2. Das obere Ende des ProClip nach oben/vorne drücken. Die obere Kante in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett um das Lüftungsgitter und der Mittel-Blende des Armaturenbretts drücken.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.