

Montageanleitung: Brodit 855441

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um der Mittelkonsole und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip über der rechten Kante des Lüftungsgitters festhaken.

3. Die rechte Seite des ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt unter den "Gap Opener" festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.