

Montageanleitung: Brodit 855443

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die obere Kante des ProClip in das obere Ende des Lüftungsgitter platzieren , so dass sich der Klebestreifen an die Innenseite des oberen Lüftungsgitters befestigt.

2. Das untere Ende des ProClip nach oben und vorne drücken und die mit Nut versehene untere Kante über dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.

3. ProClip-Halterung sitzt im Platz.

4. ProClip-Halterung sitzt im Platz.