

## Montageanleitung: Brodit 855444

Center mount



**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.**

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die linke Kante des ProClip, mit Klebestreifen, auf den Innenseite des Rahmens um das Lüftungsgitter platzeiren.
2. Den ProClip nach links drücken.
3. Die rechte Seite des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die mit Nut versehene rechte Kante hinter den Innenseite dem Rahmens um das Lüftungsgitter einrastet.
4. ProClip ist montiert.