

Montageanleitung: Brodit 855448

Center mount ONLY for models with 7" display.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die dünne Kante am unteren Ende des ProClip über dem Rahmen um das Lüftungsgitter platzieren.
2. Das obere Ende des ProClip nach unten/vorne drücken und die mit Nut versehene obere Kante unter der Kante des Rahmens um das Lüftungsgitters festhaken.
3. ProClip-Halterung sitzt im Platz.
4. ProClip-Halterung sitzt im Platz.